

DENTELLES

Lamp for **indoor** and **outdoor** use



ATELIER PIERRE

SINCE 1968





[Your daily
dose of
brightness.]



Dentelles refers to the paper doilies used by Lieven and Jenny Vanhalst in the Pastry Shop in the 70's. If you pile up several doilies, you get the shape of this lamp. And just nice to know: the word contains 'elles', which refers to 'les filles' - the girls - in French. Indeed, Dentelles is designed by two young ladies, Paulien and Kaat.



[**Versatility**
is key.]



Dentelles verwijst naar de papieren kanten onderleggers gebruikt door Lieven en Jenny Vanhalst in de Patisserie in de jaren 70. Als je deze kantjes in een stapel op elkaar legt, krijg je de vorm van deze lamp. Nog een leuk weetje, het woord bevat 'elles', wat verwijst naar 'les filles' - de meisjes - in het Frans. Dentelles is immers ontworpen door twee jonge dames, Paulien en Kaat.

Dentelles fait référence aux dentelles en papier utilisées par Lieven & Jenny Vanhalst dans la Pâtisserie dans les années 70. Si vous empilez les dentelles, vous obtenez la forme de cette lampe. Pour la petite anecdote: le mot contient « elles ». En effet, Dentelles est créé par 2 jeunes dames, Paulien et Kaat.





MANUAL | HANDLEIDING | MODE D'EMPLOI


Please read these instructions carefully before using this product and keep it for future reference.
Lees deze instructies zorgvuldig door voor het eerste gebruik en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Lisez attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour référence ultérieure.

CHARGING

- 1 In the package, you will find a USB-C cable and a charging station. Insert the cable into the attached adapter on one side and into the charging station on the other.



- 2 Insert the plug into your chosen wall socket, making sure the power is switched off.




- 3 When putting the Dentelles Bistro on the charging station, make sure the lamp is switched off. When charging the indication light is red. When the indication light turns green, the lamp is fully charged.



USE




- 1 Turn on the lamp by shortly pushing the indicated dot in the middle.



- 2 To dim the lamp, press the dot in the middle for a few seconds longer. Stop when you like the chosen dim level.

- 3 To discover the other light tones, slide your finger back and forth over the highlighted part in the middle.



- 4 When the battery is low, a red indication light will flash. To switch off the lamp completely, briefly press the dot in the middle again.

EN | CONTENT

Dentelles Bistro
Charging station
USB-C cable
Adapter
This manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LED:	23 x cool white, 23 x warm white 0.2W, 2.2W max.
Battery:	3.7V Li-ion 4000 mAh
Charging time:	4 to 5 hours
Operation time:	8 to 40 hours (depends on dim level)
USB cable:	USB-C to USB-C 5V
IP:	IP 44
Brightness and LED colour:	200 lumen - 6000- 3000 K
Material:	Polyresin and powder coated steel
Dimensions:	29,5 x Ø12,8 cm

WARNING

- This product and packaging are no toys, please keep them out of reach of children.
- The USB cable is not waterproof and must be kept in a dry location at all times.
- Only use the attached USB-C cable to charge this product.
- Never charge the lamp near a pool, water or in the rain.
- Disconnect the external power adapter from the charge port when not in use or when the lamp is fully charged.
- Do not stand, jump or sit on this product and do not try to disassemble the product.
- Keep away from chemicals and heat.

OUTDOOR USE

- The lamp has a waterproof level of protection, can be used outdoors, but not near or in pools, provided that they are used in accordance with this manual.
- Do not use this product outdoors when it is cracked or damaged.

GENERAL CARE

It is recommended that after use, you turn off the lamp, clean it with a wet cloth and dry it. Do not use chemical cleaning products. Store these products out of reach of children and direct sunlight when not in use.

DISPOSAL OF THE PRODUCT

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When a crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EC. Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose your old product together with your normal household waste. The correct disposal of your product will help preventing negative consequences for the environment and human health.

NL | INHOUD

Dentelles Bistro
Laadstation
USB-C kabel
Adapter
Deze handleiding

TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED:	23 x koel wit, 23 x warm wit 0.2W, 2.2W max.
Energiebron:	3.7V Li-ion 2000 mAh
Oplaadtijd:	4 tot 5 uur
Werkduur:	8 tot 40 uur (afhankelijk van dim level)
USB kabel:	USB-C naar USB-C 5V
IP:	IP 44
Lichtsterkte en LED kleur:	200 lumen 6000 - 3000 K
Materialen:	Polyhars en gepoederlakt staal
Afmetingen:	29,5 x Ø12,8 cm



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit product en de verpakking zijn geen speelgoed, houd het buiten bereik van kinderen.
- De oplaadkabel is niet waterdicht en moet te allen tijde op een droge plaats bewaard worden.
- Gebruik alleen de bijgevoegde USB-C kabel om dit product op te laden.
- Laad de lamp nooit op in de omgeving van een zwembad, water of in de regen.
- Koppel de externe voedingsadapter los van de oplaadpoort wanneer deze niet in gebruik is of wanneer de lamp volledig is opgeladen.
- Ga niet op de lamp staan, springen of zitten en probeer het product niet te demonteren.
- Houd het product weg van chemicaliën en hitte.

EXTERN GEBRUIK

- De lamp heeft een waterdicht beschermingsniveau en kan buitenshuis worden gebruikt, maar niet in de buurt van of in zwembaden en enkel als ze gebruikt wordt in overeenstemming met deze handleiding.
- Gebruik de lamp niet buitenshuis als deze gebarsten of beschadigd is.

ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen om de lamp na gebruik uit te schakelen, te reinigen met een vochtige doek en te drogen. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen. Bewaar de lamp buiten bereik van kinderen en niet in direct zonlicht wanneer niet in gebruik.

WEGWERPEN VAN HET PRODUCT

Je product is ontwikkeld en geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en hergebruikt. Als je op een product een doorkruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product onder de EU-richtlijn 2012/19/EC valt. Informeer naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van elektrisch en elektronisch afval. Houd je aan de lokale regelgeving en gooi je oude producten niet bij het gewone huishoudafval. Bij correcte sortering van je product, voorkom je potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

FR | CONTENU

Dentelles Bistro
Station de charge
Câble USB-C
Adaptateur
Ce mode d'emploi

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

LED:	23 x blanc froid, 23 x blanc chaud 0.2W, 2.2W max.
Batterie:	3.7V Li-ion 4000 mAh
Temps de charge:	4 à 5 heures
Durée de fonctionnement:	8 à 40 heures (selon l'éclairage)
Câble USB:	USB-C à USB-C 5V
IP:	IP 44
Luminosité et couleur LED:	200 lumen 6000 - 3000 K
Matériaux:	Polyresin et métal enduit de poudre
Dimensions:	29,5 x Ø12,8 cm

PRECAUTIONS

- Ce produit et son emballage ne sont pas des jouets, gardez-les hors de portée des enfants.
- Le câble n'est pas étanche et doit toujours être conservé dans un endroit sec.
- Utilisez uniquement le câble USB-C fourni pour charger ce produit.
- Ne chargez jamais la lampe près d'une piscine ou de l'eau ni dans la pluie.
- Débranchez l'adaptateur d'alimentation externe du port de charge quand'il n'est pas utilisé ou si la lampe est complètement chargée.
- Ne vous posez pas ni sautez pas sur la lampe. Ne vous asseyez pas sur ce produit et n'essayez pas de démonter le produit.
- Gardez la lampe à l'écart de produits chimiques et de la chaleur.

USAGE EXTERNE

- La lampe a un niveau de protection étanche et peut s'utiliser à l'extérieur, mais pas à proximité ou dans la piscine et uniquement si elle est utilisée conformément à ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur s'il est fissuré ou endommagé.

ENTRETIEN

Il est recommandé d'éteindre la lampe après utilisation, de la nettoyer avec un chiffon humide et de la sécher. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques. Gardez la lampe hors de portée des enfants et ne la mettez pas en plein soleil lorsqu'elle n'est pas utilisée.

MISE AU REBUT DU PRODUIT

Votre produit a été conçu et fabriqué de matériaux et composants de haute qualité, recyclables et réutilisables. Le symbole d'une poubelle barrée apposé sur un produit signifie qu'il relève de la directive européenne 2012/19/EC. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de mise au rebut, de collecte et de tri des produits électriques et électroniques en fin de vie. Veillez à respecter les réglementations locales et ne mettez pas vos vieux produits au rebut avec vos déchets ménagers. La mise au rebut adéquate de votre produit permet de protéger l'environnement et la santé publique.


Vanhalst, to give & enjoy Bv,
Ambachtenlaan 10 | 8560 Wevelgem | Belgium
www.Atelier-Pierre.com





ATELIER PIERRE

SINCE 1968



[Your daily
dose of
brightness.]

Discover **DENTELLES** on www.Atelier-Pierre.be